

Schemat elektryczny łącnika
Seria: VEGA, MILANO, BRAVO.
Łącznik krzyżowy



INSTALACJA MUSI ZOSTAĆ WYKONANA PRZY
WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM,
PRZEZ ELEKTRYKA POSIADAJĄCEGO
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.

