

# Schemat elektryczny łącznika

Seria: ALFA

Łącznik krzyżowy



INSTALACJA MUSI ZOSTAĆ WYKONANA PRZY  
WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM,  
PRZEZ ELEKTRYKA POSIADAJĄCEGO  
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.

