


Schemat elektryczny łącznika
Seria: VEGA, MILANO, BRAVO.
Łącznik świecznikowy „podwójny”



INSTALACJA MUSI ZOSTAĆ WYKONANA PRZY
WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM,
PRZEZ ELEKTRYKA POSIADAJĄCEGO
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.