


łącznik zwierny „światło”



INSTALACJA MUSI ZOSTAĆ WYKONANA PRZY
WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU ELEKTRYCZNYM,
PRZEZ ELEKTRYKA POSIADAJĄCEGO
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.