

■ Dane techniczne:

Ilość gniazd USB (typ A):	1
Nazwa produktu:	GP-1QZPUSB/m ROSA
Model(TYP:	1664
Prąd znamionowy:	16A
Napięcie znamionowe:	AC 230V~50Hz
Napięcie znamionowe wyjściowe:	DC 5V – 2.1A
Prąd znamionowy wyjściowy:	2.1A
Wymiary:	73 x 73 x 50
Typ montażu:	PODTYNKOWY
Rodzaj podłączenia:	ZACISKI BEZGWINTOWE
Przesłony torów prądowych:	TAK



■ BEZPIECZEŃSTWO I ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Uwaga! Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia i instrukcję montażu oraz postępuj zgodnie z nimi. Postępowanie niezgodne z zaleceniami narusza prawo do roszczeń gwarancyjnych.

OSTRZEŻENIA!



Istnieje ryzyko utraty zdrowia i życia (niebezpieczeństwo pożaru, porażenie prądem).

Urządzenie jest przeznaczone **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ** i przeznaczone do montażu w obudowach np. puszkach abonenckich. Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu, zgodnie z wymaganiami instalacji elektrycznej, w której jest instalowana i musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

Nie należy podłączać wyjścia urządzenia do innych źródeł zasilania. Nie należy wykorzystywać tego urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, modyfikować urządzenie lub wprowadzać w nim zmiany, a także montować w nim podzespoły, które nie należą do wyposażenia dostarczonego przez producenta lub sprzedawcę.

Gniazdo elektryczne z bolcem uziemiającym oraz ładowarką USB wyposażone w przesłony torów prądowych. Do kompletu wymagana ramka. Można stosować do systemów ramkowych wielokrotnych.

Dzięki wbudowanej ładowarce USB możesz w łatwy sposób naładować telefon lub tablet. Gniazdo nie wymaga dodatkowego zasilania. Prąd znamionowy ładowarki USB: 2,1A.

Przesłony torów prądowych to zaślepki, które uniemożliwiają włożenie do gniazodka innych przedmiotów niż wtyczka. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne gdy chcemy uniemożliwić dostęp do gniazodka np. dzieciom.

Uwaga! Produkt nie jest przeznaczony do montażu w puszkach natynkowych typu PNP.



Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu po zakończeniu okresu użytkowania nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami można zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. Aby mieć pewność, że sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie właściwie zagospodarowany, należy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym nabyto produkt. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.